



RSF Europe SA
Rue de l'Industrie, 18
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com

Le PortaDAP Compact4

Notice d'utilisation du Compact4

Pour vérifier la version Driver et la configuration du Compact4 :

Allumer le Compact4 avec la touche Play en laissant cette touche appuyée jusqu'à l'affichage de la version.

Mode Duplication

Utiliser le câble duplication

« Optima4 ou Compact4 » et connecter les PortaDAP à dupliquer.

Mode Mise à jour du Driver « Upload Driver » des Compact4

Remarque Importante : Tous les PortaDAP doivent être avoir les batteries rechargées.

1 - Allumer les Compact4 à mettre à jour.

2 - Composer le code 991 sur le Compact Master, et presser Play. Le Compact4 affiche : Upload Driver.

3 - A la fin du téléchargement très rapide les Compact4 mis à jour affichent :
SAME DRIVER si le driver téléchargé est le même que le driver interne.
CHANGE PGS si le driver téléchargé et mis à jour est différent.

Puis les Compact4 s'éteignent.

Mode Duplication du contenu « Upload ALL » des Compact4

Remarque Importante : Tous les PortaDAP doivent être avoir les batteries rechargées.

1 - Allumer les Compact4 à dupliquer.

2 - Composer le code 996 sur le Compact Master, et presser Play. Le Compact4 affiche : Upload ALL.

3 - Les écrans des Compact4 en duplication restent éteints et les voyants vert clignotent.

4 - A la fin du téléchargement les Compact4 mis à jour bipent et s'éteignent.



Mode Duplication du Statut « Upload Status» des Compact4

Remarque Importante : Tous les PortaDAP doivent être avoir les batteries rechargées.

- 1 - Allumer les Compact4 à dupliquer.
- 2 - Composer le code 992 sur le Compact Master, et presser Play. Le Compact4 affiche : Upload Status.
- 3 - A la fin du téléchargement très rapide les Compact4 mis à jour bipent et s'éteignent.