



RSF Europe SA
Rue de l'Industrie, 18
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com



Le Compact4

Comment bloquer le Clavier d'un Compact4

Utilisation de la fonction « TOUR GUIDE » spécialement sur le canal RF 1.



Le Compact4 possède un mode « TOUR GUIDE » utilisable sur 15 canaux RF de 1 à 16.

Ce mode permet à un accompagnateur de choisir et de lancer lui-même les messages, uniquement à son groupe.

Exemple : Visiteur dans un bus, ou dans un bateau etc.

Dans ce mode le clavier du Compact4 est bloqué, seul le volume est utilisable par le visiteur.

Dans ce mode la réception IR n'est plus active.

Passage en mode « Clavier Bloqué »

Pour bloquer le clavier nous allons utiliser cette fonction, sur le canal RF 1 de pilotage général.

- 1 - Allumer le Compact4.
- 2 - Sélectionner la langue.
- 3 - Présenter le Compact4 devant un émetteur IR réglé sur la zone 948.

Le Compact4 est maintenant en mode déclenchement RF (zone normale ou zone synchro) et avec le clavier bloqué. Le Capteur IR est maintenant inactif.

Pour débloquer le Compact4, le mettre en charge.

Un double Bip indique le déblocage et l'arrêt.