



RSF Europe SA
Rue de l'Industrie, 18
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com



Technique

Les Différents codes Clavier IR et RF du Compact4

Pression maintenue sur play à l'allumage = affichage version driver et infos diverses.

1 et Play Allumage en mode Debug.

3 et Play Lecture des statistiques.

1 + 3 + <- Arrêt du Compact4.

<- + Vol+ et Play Sortie du Mode Secure.

Clavier

		IR	RF
1 à	Messages des dossiers langues.	OK	OK
890	Messages des dossiers langues.	OK	OK
891	Message Alarme 1.	OK	OK
892	Message Alarme 2.	OK	OK
893	Message Alarme 3.	OK	OK
894	Message Alarme 4.	OK	OK
895	Message Version langue.	BIP	
896	Message Composer le Numéro du commentaire.	BIP	
897	Message il n'y a pas de commentaire.	BIP	
898			
899			
900			
901 à	Messages du dossier général.	OK	OK
929	Messages du dossier général.	OK	OK
930 à	Transmission canal RF 2 à 16.	OK	-
944	Transmission canal RF 2 à 16.	OK	-
945	Pilotage Transmit OFF	OK	OK
946			
947			
948	Passage en mode Réception Tour Guide canal RF Programmé.		
949	Passage en mode Transmission Transmit MIC.		
950	Choix de la langue.		
951 à	Validation Langue 1 à 32.		
982	Validation Langue 1 à 32.		
983	Efface les statistiques. (Allumage en Debug puis au clavier ou en IR)		
984	Enregistre le Player Number. (Allumage en Debug pour accès clavier)		
985	Test de la RF. (Allumage en Debug pour accès clavier ou en IR)		
986	A Placer en N° de renvoi d'un message Menu. Permet de sortir du Menu à la fin du message.		
987			
988	Setup AutoPause. (Allumage en Debug ou en IR)		
989	Choix du canal RF Guide Animateur.		
990	Affichage du Player Number.		
991	Upload Driver.		
992	Upload Statut.		
993	Reset en Debug.		
994	Debug ON en IR.		
995	Debug OFF en IR.		
996	Upload All.		
997	Déclenchement Alarme RF		
998	Arrêt en mode Bloqué (Secure) pour sortir mise en charge. Ou vol+, Left et Play.		
999	Arrêt = Mise en charge.		