



Manuel du WaveLinkD



Introduction

Merci beaucoup d'avoir choisi le système de TourGuide Digital WaveLinkD de RSF.

Nous espérons que vous apprécierez l'emploi de ce système durant de nombreuses années.

Veuillez lire attentivement ce manuel pour optimiser votre utilisation de toutes les fonctions du système.

Présentation des Produits :

Le Récepteur **WaveLinkD**



Présentation des Produits :

Le casque **FreeSound**



Position sur la tête



Présentation des Produits :

L'Émetteur **TourGuide**



Micro « Type main »

Écouteur

Afficheur Oled

Clavier de sélection d'un message

Touche « On / Play »

Navigateur

Touche « OK »

Micro Casque

Prise Micro/Casque



Particularités du WaveLinkD

Le WaveLinkD RSF permet :

1. D'écouter les commentaires d'un Guide Accompagnateur, qui parle dans le micro d'un TourGuide RSF.
2. D'écouter des messages (par exemple des interviews) préenregistrés dans le TourGuide et déclenchés par le Guide Accompagnateur.
3. D'écouter des messages en synchronisation avec des vidéos, déclenchés par le Guide Accompagnateur.

Utilisation du WaveLinkD

Il existe 2 manières d'écouter le WaveLinkD :

1. Le récepteur, le WaveLinkD, porté par le visiteur peut être tenu à la main l'écouteur contre l'oreille.
2. Il peut être porté autour du cou avec un casque FreeSound.

Remarque : Le WaveLinkD détecte automatiquement le casque FreeSound et coupe l'écouteur soit :

- Si le casque est connecté avant l'allumage.
- Si la transmission HF est coupée pendant 2 secondes.
(Couper **Transmit MIC** par **OK** ou , stopper la lecture d'un message)

Il existe 2 modes d'allumage des WaveLinkD selon l'utilisation :

1. Le Guide utilise toujours le même TourGuide et les mêmes WaveLinkD. Dans ce cas les WaveLinkD, à l'allumage, conservent le groupe (canal) précédemment sélectionné.

*Allumage par appui sur « Power »
Le voyant vert de droite flashe toutes les 5 secondes.*

2. Les Guides choisissent au départ de la visite le groupe (canal) utilisé et l'affectent aux WaveLinkD.
À l'allumage le WaveLinkD est en attente du numéro de groupe (canal) (voyant jaune à gauche clignotant)
Remarque : Le guide avec son TourGuide peut choisir lorsqu'il éteint les WaveLinkD par « End visit » le mode du prochain allumage.

*Allumage par appui sur « Power »
Si extinction « End visit » en mode « Unlock »
Le voyant jaune de gauche flashe toutes les secondes*

*Allumage forcé en mode « Attente du numéro de groupe »
Maintenir la touche « Volume moins » et appuyer sur la touche « Power » jusqu'à ce que le voyant jaune de gauche s'allume (2 secondes), puis le voyant flashe toutes les secondes.*

Remarque 1 : Un appui sur une des touches allume le voyant vert et permet de vérifier qu'il est en marche.

Remarque 2 : Si le WaveLinkD n'est pas utilisé pendant 10 minutes il s'éteint.

Un simple appui sur la touche « Power » le rallume.

Extinction des WaveLinkD :

Le TourGuide permet d'éteindre tous les WaveLinkD du groupe.

Il existe une extinction manuelle :

Maintenir la touche « Power » appuyée jusqu'à l'allumage du voyant rouge puis jaune et relâcher. (1 seconde + 1 seconde)

Paramétrage de base du TourGuide

Cas le plus fréquent :

Une valise de WaveLinkD avec toujours le même TourGuide.

- Il faut choisir « **Lock** » pour un ensemble de WaveLinkD affectés au même TourGuide.
Permet au WaveLinkD de se rallumer sur le même groupe.
- Dans le menu :
« **Setup** » → « **Advanced Setup** » → « **Channel Lock** »
Valider : **Lock**

Selon que le Guide Accompagnateur utilise :
Le micro main ou le micro-casque.

- Dans le menu :
« **Setup** » → « **Advanced Setup** » → « **Mic Select** »
Valider : **FRONT** pour le micro main,
Ou : **REAR** pour le micro-casque.

Changer de numéro de Groupe.

- Dans le menu :
« **Setup** » → « **Group number** »
Avec le navigateur gauche ou droit sélectionner un groupe, puis valider par « **OK** »
Le numéro du Groupe est affiché lorsque le micro est enclenché (et le Canal).

Résumé pour une utilisation de base

Avec uniquement des commentaires d'un Guide Accompagnateur

À faire sur le TourGuide

1. Allumer avec la touche verte « **Play** ».
2. Si des messages sont enregistrés, valider « **Play ou OK** » la langue des messages enregistrés. (même si les messages ne sont pas utilisés)
3. Si les WaveLinkD sont en attente de groupe (voyant jaune clignotant) sélectionner **Start visit** et presser « **Play ou OK** ». *Sinon passer au 4 .*
4. Sélectionner « **Micro** » et presser « **Play ou OK** » pour parler
Affichage de **Tx MIC FRONT** pour le micro main
avec numéro du Groupe et du Canal, ou
Affichage de **Tx MIC REAR** pour le micro-casque.
avec numéro du Groupe et du Canal
Presser « **STOP – PLAY ou OK** » pour couper le micro.
Remarque : Le navigateur (haut) volume plus et (bas) volume moins permet de régler la sensibilité du micro.
Cas du micro-casque :
Le navigateur gauche bascule sur le niveau du casque.
Le navigateur droit bascule sur la sensibilité du micro du casque.
5. À la fin de la visite pour éteindre les WaveLinkD sélectionner « **End Visit** » et valider.
6. Pour éteindre le TourGuide, sélectionner « **Power OFF** » et valider.

Les Menus du TourGuide :

Utilisation des menus :

Touches haut et bas pour naviguer dans le menu.

Touches droite et gauche pour sélectionner un son du TourGuide

Touche OK ou Play pour valider un choix ou un son

Menus WaveLinkD

Main Menu :

Micro

Envoie le Micro sur le canal choisi.(numéro de groupe dans Setup)
Le gain du micro se règle par les touches haut et bas.
Si le micro-casque est utilisé (voir Setup), les touches droite et gauche servent à choisir le réglage du micro ou du retour casque.

Start visit

Lorsque les WaveLinkD sont en attente de canal, utilisez ce choix pour caler les WaveLinkD sur le canal (groupe) de l'émetteur (TourGuide).

End visit

Eteint tous les WaveLinkD du groupe.

Bat. level

Affichage du niveau de la batterie.

Vers → **Menu Setup**

Power OFF

Eteint le TourGuide.

Main Menu

* Micro
Start visit
End visit
Bat. level
Setup
Power OFF

Menus WaveLinkD

Setup :

Setup

* Group number
Language
Advanced Setup
Main menu

Group number

Permet de choisir le numéro de groupe de l'émetteur. Le canal affecté dépendra des canaux réservés.

Numéro de canaux disponible : 2 à 16
Deux canaux identiques peuvent être utilisés par des groupes différents si leur proximité est > à 20mètres.

Exemple : si aucun canal n'est réservé, le groupe 1 sera sur le canal 2, le groupe 2 sur le canal 3 etc.

Le groupe 16 sera sur le canal 2 mais avec un ID différent qui ne pourra être reçu par le groupe 1.

Le groupe 17 sera sur le canal 3 etc.

Language

Permet de choisir le dossier Langue des sons qui seront diffusés.

Vers → **Advanced Setup**

Main Menu

Permet de revenir au menu principal.
La Touche Stop a la même fonction quelle que soit la position dans le menu.

Menus WaveLinkD

Advanced Setup :

Advanced Setup

- * MIC Select
- Channel lock
- Remote ON/OFF
- Reserved cha...
- Change Firmw...
- Player
- Mode play
- Main Menu

MIC Select

Permet de choisir le micro de devant installé à demeure (FRONT), ou le Micro-Casque branché sur le jack de derrière (REAR).

Channel lock

Lock ou Unlock
 Quand le WaveLinkD est éteint par End visit , Au prochain allumage :
 Si Lock , le WaveLinkD sera dans le numéro de groupe qui était le sien avant l'extinction
 Si Unlock, le WaveLinkD sera en Attente du numéro de groupe (Start visit).

Remote ON/OFF

Si ON, Permet de piloter des émetteurs de zones en mode TCDE

Reserved channels

Permet de réserver des canaux qui ne seront pas affectés à un groupe.
 Touches droite et gauche pour naviguer.
 Touche Ok pour cocher ou décocher le canal
 Touches Stop ou haut ou bas pour sortir

Menus WaveLinkD

Advanced Setup :

Advanced Setup

- * MIC Select
- Channel lock
- Remote ON/OFF
- Reserved cha...
- Change Firmw...
- Player
- Mode play
- Main Menu

Change Firmware WaveLinkD

Permet de faire la mise à Jour des WaveLinkD en RF.
 Voir Procédure de mise à jour des WaveLinkD

Player

Permet de Choisir le récepteur :
 Compact ou Optima ou WaveLinkD

Mode play

Choisir Direct transmit pour pouvoir envoyer les sons du TourGuide vers les WaveLinkD.

Vers → **Main Menu**



Procédure de mise à jour des WaveLinkD

Allumer les WaveLinkD en mode « Attente du numéro de groupe ».

Méthode : Maintenir la touche Volume moins et appuyer sur la touche option jusqu'à ce que le voyant jaune s'allume (2 secondes).

Sur le TourGuide, Choisir le menu **Setup -> Advanced Setup -> Change Firmware WaveLinkD** et valider.

Sur le WaveLinkD, le voyant jaune se fige et le voyant vert scintille durant la transmission.

Si une erreur s'est produite, le voyant rouge clignote.

Appuyer sur option et recommencer.

Si la version du driver envoyée est supérieure à la version du WaveLinkD, le driver sera changé et le voyant vert restera figé jusqu'à l'appui sur la touche option.

Si la version du driver envoyée est égale à la version du WaveLinkD, le driver ne sera pas changé et le voyant vert clignotera jusqu'à l'appui sur la touche option.

Si la version du driver envoyée est inférieure à la version du WaveLinkD, le driver ne sera pas changé et le voyant jaune clignotera jusqu'à l'appui sur la touche option.

Procédure d'affichage des versions du TourGuide

Allumer le TourGuide en maintenant la touche Play appuyée jusqu'à ce que la version du TourGuide s'affiche.

Au relâchement la version du WaveLinkD et la version du TanCP4 s'afficheront, appuyer de nouveau sur Play pour sortir.

Mise à jour du TourGuide (avec iGuide et le MEmoREC)

Si la version du TanCP4 enregistrée dans le TourGuide est supérieure à celle du module, le firmware sera automatiquement remplacé.

Un bip sera émis en début de changement et un bip en fin.