

## EMZ RF1 - FICHE DE CABLAGE POUR UN DECLENCHEMENT DIGIFREQUENCE



Utiliser un câble RCA ( Cinch )

Avec un lecteur standard vidéo type DVP ou DVD, vous devez utiliser une interface MicroAMP entre la sortie audio du lecteur et l'entrée digifréquence de l'EMZ RF1



Avec le lecteur vidéo RSF MicroDVP, la connexion avec l'entrée digifréquence de l'EMZ RF1 est directe. Le MicroDVP intègre un amplificateur audio.



Vous pouvez utiliser soit du câble HP 2 x 0.75mm<sup>2</sup>, soit un câble blindé. Le câble + est connecté à l'entrée 'Synchro Start'. Le câble - est connecté à l'entrée 'Masse Start'.



**RSF Europe SA**  
43A, rue Principale  
L-8376 KAHLER G-D Luxembourg  
E-Mail : [tech.support@rsf-europe.com](mailto:tech.support@rsf-europe.com)



**RSF**  
45 Av, Marcel Dassault  
31500 TOULOUSE France  
[www.rsf-europe.com](http://www.rsf-europe.com)