



PortaDAP « Basic »

Changement de langue :

1. Faire un Stop.
2. Taper : 951 pour la langue n° 1 : FR
952 pour la langue n° 2 : UK
953 pour la langue n° 3 : DE
954 pour la langue n° 4 : ES
955 pour la langue n° 5 : IT
Le voyant vert flashe à chaque appui.
3. Valider avec Play. Un message de confirmation est lu dans la langue choisie.

Si le numéro de langue n'a pas été correctement tapé, un message d'erreur est lu.

Sons démo :

FR : 951 Sons numéro de 1 à 9.
UK : 952 Sons numéro de 1 à 8.
DE : 953 Sons numéro de 1 à 6.
ES : 954 Sons numéro de 1 à 4.
IT : 955 Sons numéro de 1 à 4.

Si un numéro de message n'existe pas, un message d'erreur est lu dans la langue choisie.

Si aucun numéro de message n'est tapé, un message explicatif est lu dans la langue choisie.

Piles faibles :

Lorsque le voyant rouge reste allumé, cela indique que le niveau des piles est faible et qu'il est nécessaire de les changer.