



Modifier rapidement le statut d'un MultiDAP-S **Changer le Driver d'un MultiDAP-S**

Pour changer rapidement une valeur du Statut d'un MultiDAP-S :

Télécharger, décompresser et ouvrir le Projet **ChangeStatusLDAP** avec iGuide (Disponible sur le Site).

Ne pas tenir compte de l' Erreur header MPEG.

Modifier le Statut selon besoin et télécharger une carte SmartMedia.

Le téléchargement est rapide.

Procédure standard pour charger le contenu sur le MultiDAP-S.

Le chargement est rapide et ne modifie que le Statut.

Pour changer rapidement le driver d'une carte LDAP d'un MultiDAP-S :

Télécharger, décompresser et ouvrir le Projet **ChangeDriverLDAP** avec iGuide (Disponible sur le Site).

Ne pas tenir compte de l' Erreur header MPEG.

Dans le dossier ChangeDriverLDAP, remplacer le driver existant (Ld2MS_All.PGS) par le nouveau driver.

Télécharger une carte SmartMedia. Le téléchargement est rapide.

Procédure standard pour charger le contenu sur le MultiDAP-S.

Le chargement est rapide et ne modifie que le Driver.