



RSF Europe SA
43A, rue Principale
L-8376 KAHLER G-D Luxembourg
E-Mail : tech.support@rsf-europe.com



RSF
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com



Optima

Message Introductif

Madame, Monsieur,

Vous venez de recevoir un système d'audio guidage très simple à utiliser : le PortaDAP.

Ce système d'audio guidage ne vous demande que très peu de manipulations. Via des émetteurs installés le long du parcours de l'exposition, le PortaDAP se déclenche automatiquement. En effet, il vous suffit de garder l'appareil autour du cou et les écouteurs sur vos oreilles.

Vous pouvez régler le volume de votre PortaDAP, à l'aide des touches plus et moins de la sortie casque sur la sangle, à gauche.

L'indicateur lumineux vert clignote lorsque le PortaDAP est allumé.
Un allumage continu de cet indicateur signale la lecture d'un message.

(Dans certains cas), dès que vous pénétrez dans une zone ou que vous vous rapprochez d'un élément, le PortaDAP captera un signal, et le son sera diffusé automatiquement dans le casque.

« Selon scénographie »

Dans d'autres cas, à l'approche d'un élément d'exposition vous entendrez le titre, si vous souhaitez écouter le commentaire, pressez la touche noire sur le dessus du PortaDAP.

Cependant, veillez à garder le boîtier devant vous sans le masquer afin de ne pas gêner le signal d'émission.

« Selon scénographie »

À certains endroits, il est possible que vous ne captiez aucun son ni commentaire dans le casque, c'est tout simplement parce qu'aucun son ou commentaire n'est prévu à cet endroit-là.

Quand vous aurez terminé le parcours de l'exposition, veuillez s'il vous plaît remettre le PortaDAP à l'hôtesse.

Nous vous souhaitons une agréable visite.